

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. МОДЕЛ EBZIPBVK

ЗАРЕЖДАНЕ НА КУТИЯТА И НА СЛУШАЛКИТЕ

Кутията не само предпазва слушалките, но и позволява смяната им.

В кутията е вградена вътрешна батерия, която позволява да зареждате слушалките си до 3 пъти.

За да заредите батерията на кутията, използвайте предоставения USB кабел Тип-C. Включете USB C конектора на кабела в кутията, след това свържете другия край към USB порта (компютър, USB зарядно устройство, телевизор и др.). LED индикаторите на кутията остават червени по време на зареждане. Те се изключват веднага щом слушалките и кутията за зареждане се заредят напълно. Когато батерията на слушалките е изтощена, светва червен индикатор. За да заредите слушалките, поставете ги в кутията.

ВКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Извадете слушалките от калъфа, за да ги включите и сдвоите; режимът на сдвояване стартира автоматично.
2. Ако слушалките не се включат автоматично, натиснете многофункционалния бутон за 6 секунди, за да ги активирате.

СДВОЯВАНЕ

1. Слушалките автоматично влизат в режим на сдвояване, когато са включени. За да свържете периферно устройство към слушалките, активирайте функцията Bluetooth на периферното устройство и изберете „TNB ZIP“.

При първа употреба сините и червените LED индикатори на слушалките мигат последователно. Това означава, че са в режим на сдвояване.

2. Ако слушалките не се свържат автоматично, натиснете многофункционалния бутон за 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване. Активирайте функцията Bluetooth на периферното си устройство и изберете „TNB ZIP“.

След като слушалките са сдвоени, те се свързват автоматично, веднага щом ги извадите от кутията.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЛУШАЛКИТЕ

1. Поставете слушалките в кутията, за да ги изключите и да ги заредите автоматично.
2. Ако режимът на сдвояване не бъде активиран в продължение на 3 минути, слушалките автоматично ще се изключат.
3. За да изключите ръчно слушалките, натиснете многофункционалния бутон за 6 секунди.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

- Пауза: натиснете многофункционалния бутон веднъж. Натиснете втори път, за да възобновите музиката.
- Промяна на песента: натиснете многофункционалния бутон на дясната слушалка за 2 секунди, за да преминете към предишната песен / на лявата слушалка, за да преминете към следващата песен.
- Отговор/прекратяване на повикване: музиката се изключва автоматично, когато получите повикване. За да отговорите или затворите, натиснете многофункционалния бутон на слушалката. Музиката се възобновява автоматично, когато разговорът приключи.
- Отхвърляне на повикване: натиснете бутона два пъти.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Bluetooth : 5.1

Максимален обхват: 10 м

Капацитет на батерията: 30 mA часа на слушалка/300 mA часа за кутията

Чувствителност: 105 dB Импеданс : 32 ohms

Захранване: USB кабел Тип-C в комплекта

Капацитет на слушалките: 3 часа

Време в режим на готовност: 100 часа

Време зареждане: 1 час за слушалките/1,5 часа за кутията за зареждане

Честотен диапазон: 20 Hz-20 kHz