



BG

Употреба

I – Инсталация :

- Вземете магнитния диск (1), свалете пластмасовия капак отзад и го залепете на желаното място във вашия автомобил.
- Поставете FM трансмитера върху магнитния диск (1).
- Включете зарядното (2) в запалката на вашия автомобил и USB кабела (3) в USB порта за зареждане.
- Свържете вашето устройство, като включите кабела на жака (4) в жака за слушалки.

II – Търсене на налични честоти

- 1) Включете радиото на автомобила си.
- 2) За стартиране на автоматично търсене на наличните честоти, натиснете едновременно **◀▶**, докато на екрана не се появи мигащ надпис "SCH".
- 3) Когато устройството намери налична честота, трябва да настроите стереоредабата в колата си на същата честота.

Можете да извършите и ръчно търсене на честоти: Чрез натискане върху бутоните **◀▶** за намаляване или увеличаване на честотите с 0,1 Mhz. За да увеличите скоростта, натиснете и задръжте бутоните. Можете също да избирате от предварително избран списък с 10 честоти по подразбиране, натискайки за кратко бутон (5).

След като изберете честота, трансмитирайте я в стереосистемата ви.

III – Същинска употреба:

- 1) Управление на музикалния плейлист
Следваща песен: Натиснете два пъти върху (6) (функционалността не е съвместима с всички устройства).
- Пускане/ Пауза: Натиснете за кратко (6).
- 2) Задръжане на обаждане:
FM трансмитерът е снабден с микрофон. Следователно може да го използвате като Hands Free устройство.
Затваряне /Отговор на обаждане: Натиснете за кратко (6).
- Игнориране на обаждане: Натиснете (6) за повече от 2 секунди.
Гласови команди: Ако нямате текущо повикване, натиснете и задръжте (6) за повече от 2 секунди (функционалността не е съвместима с всички устройства).
Можете също да контролирате тези функции директно от вашето устройство.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използването на захранване трябва да отговаря на първоначалните изисквания на устройството.
- Никога не използвайте под дъжд, във влажна среда, в близост до кранове или до други източници на влага.
- Никога не поставяйте запалими и опасни предмети или експлозивни вещества близо до вашето устройство.
- Използвайте само предоставените аксесоари и конектори. Употребата на други видове аксесоари, които не са специално проектирани за тази цел, може да причини непоправими щети на вашето устройство.
- Използвайте и съхранявайте устройството си в среда с температура между 0 ° C и 40 ° C.
- Дръжте далеч от деца!
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправите сами.
- Не използвайте продукта, ако преди това е бил подложен на удар или повреда.
- За да избегнете токов удар, изключете устройството от захранването, преди да го почистите или ако не го използвате.

Нуждаете се от помощ?

Наше задължение е да Ви осигурим максимално удовлетворение от продуктите ни и поради тази причина очакваме Вашите въпроси на имейл адрес: info@t-nb.com. За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, посетете нашия уеб сайт: www.t-nb.com.

Характеристики

FM Трансмиситер	Зарядно за кола:
USB вход: 5V USB / max 0.3A	Вход: 12/24V – max 0.65A.
Честота на предаване= 87.6 – 107.8 MHz	Изход: 5V USB – max 1.2A.
Предаване <5 m	
Конектори= 3.5 mm / 1.8 m кабел USB / 1.2 m кабел	

Този продукт отговаря на:
Директива 2014/53/ЕС
Директива 2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на:

<https://www.office1.bg/tnb-fm-transmitter-35-mm-zhak-hands-free>