



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА ОСТРИЛКА

Ref. BWM10149 / BWM10375



Работи с батерии и е лесна за употреба.

Просто поставете молива в отвора и го натиснете леко, като го поддържате стабилно, за да се завърти острието. Моливът се подостря бързо и равномерно. Контейнерът на острилката е достатъчно голям, за да събере всички отпадъци.

За да изчистите контейнера, поставете острилката в хоризонталното положение и отстранете отпадъците, като упражните лек натиск върху него. Върнете обратно капака с лек натиск.

За да смените батериите, натиснете леко капака, докато го завъртате в означената посока. Когато смените батериите, върнете капака обратно, като го натиснете така, че бялата линия да съвпадне със стрелката "затваряне".