






Инструкции за
употреба



Преглед на функциите

1. Индикатор Num Lock
2. Индикатор Caps Lock
3. Индикатор Scrolling Lock
4. Противоплъзгащи се крачета
5. Захващащ винт
6. Етикет



2018 © Top Victory Investments Limited. Всички права запазени.
Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски
марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват лицензирано.
Този продукт е произведен от и се продава на отговорността
на Top Victory Investments Limited и Top Victory Investments
Limited осигурява гаранцията на продукта.

Произведено в Китай

Регистрирайте своя продукт тук, за да получите съдействие:
www.philips.com/welcome

Производител: Shenzhen Youyuanhongye Electronic,Ltd

Съдържание на опаковката

- 1 жична клавиатура
- 1 ръководство за употреба

Системни изисквания

Този продукт е съвместим с Windows®, Mac, Chrome OS и Linux®.
Без значение от типа на компютъра, който имате днес или
който ще закупите в бъдеще, може да разчитате клавиатурата
да работи според очакванията ви.

Отстраняване на неизправности

Уверете се, че сте свързали правилно USB входа на клавиатурата към USB
порта на вашия компютър.
Уверете се, че компютърът ви отговаря на минималните системни изис-
квания.
Ако не можете да решите проблема сами, моля, обърнете се към уебсайта
на Philips или официалния им дистрибутор във вашия географски регион.
Не прилагайте сила върху продуктите.

- Внимание:
- Отстранени, капачките на бутоните могат да бъдат лесно загубени.
 - Моля, не изваждайте капачките на бутоните по време на употреба.
 - Използвайте суха кърпа за почистване.
 - Не измивайте директно с вода!
 - Почистявайте продукта със специална четка за клавиатури.

Технически характеристики

Свързаност: USB
Брой бутони: 104
Издръжливост на бутоните: 10 милиона натиска
Дължина на кабела: 1.5 m
Работно напрежение: 5V/100 mA
Размери: 440 x 130 x 24 mm
Тегло: 476±5 g

Важна информация за изхвърлянето на продукта

Изхвърляне на небитови отпадъци в Европейския съюз



Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не бива да
се изхвърля заедно с битовите отпадъци на домакинството. Вие носите от-
говорността да го предадете на точка за събиране или рециклиране на от-
падъчна електроника. Разделното изхвърляне и рециклирането на такъв
тип отпадъци помага за опазването на околната среда и човешкото здраве.
За повече информация относно това къде може да изхвърлите своята из-
ползвана електроника, моля свържете се с местната община или магазина,
от който сте купили продукта.

PHILIPS програма за рециклиране

PHILIPS насърчава своите клиенти да рециклират използваната си елек-
троника, тонери и възобновяеми батерии. За повече информация относно
програмата за рециклиране, посетете:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>