


PHILIPS

User manual

SPT6323

Безжична клавиатура
и безжична мишка

Инструкции за
употреба



Функционални елементи

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Philips лого | 8. Скролер |
| 2. Индикатор за батерията | 9. Philips лого |
| 3. Слот за поставяне на батерия | 10. Етикет |
| 4. Задръжач винт | 11. Слот за поставяне на батерия |
| 5. Етикет | 12. Неплъгащата се повърхност |
| 6. Поставка за изправяне | 13. Оптичен сензор |
| 7. Ляв и десен бутон | 14. Безжичен приемник |



2019 Top Victory Investments Limited. Всички права запазени.
Philips и Philips Shield Emblem са регистрирани търговски
марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват лицензирано.
Този продукт е произведен от и се продава на отговорността
на Top Victory Investments Limited и Top Victory Investments
Limited осигурява гаранцията на продукта.

Произведено в Китай

Регистрирайте своя продукт тук, за да получите съдействие:
www.philips.com/welcome

Съдържание на опаковката

- Безжична клавиатура и безжична мишка
- Безжичен приемник
- Инструкции за употреба

Системни изисквания

Продуктите са съвместими с Windows, Mac, Chrome OS и Linux.
Без значение какъв тип компютър имате, можете да разчитате на вашите
нови клавиатура и мишка да работят така, както очаквате.

Отстраняване на неизправности

Насочващи въпроси

Уверете се, че компютърът ви отговаря на минималните системни изисквания. Ако не можете да решите проблема сами, моля обърнете се към уебсайта на Philips или официалния им дистрибутор във вашия географски регион. Не прилагайте сила върху продукта и не се опитвайте да го разглобите сами. Ако разстоянието между клавиатурата (или мишката) и приемника надвишава ефективния обхват, моля, намалете го за по-добра производителност.

Внимание:

- Използвайте суха кърпа за почистване!
- Не измивайте директно с вода!
- Не използвайте върху отразителни, прозрачни или неравни повърхности.

Технически характеристики

Свързаност: 2.4 GHz, безжична
Брой бутони: 3
Резолюция: 1000 DPI
Брой бутони на клавиатурата: 105
Издръжливост на бутоните: 10 милиона натиска
Обхват на работа: 10 m
Тегло: 530 ± 10 g

Важна информация за изхвърлянето на продукта

Изхвърляне на небитови отпадъци в Европейския съюз



Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци на домакинството. Вие носите отговорността да го предадете на точка за събиране или рециклиране на отпадъчна електроника. Разделното изхвърляне и рециклиране на такъв тип отпадъци помага за опазването на околната среда и човешкото здраве. За повече информация относно това къде може да изхвърлите своята използвана електроника, моля свържете се с местната община или магазина, от който сте купили продукта.

PHILIPS програма за рециклиране

PHILIPS насърчава своите клиенти да рециклират използваната си електроника, тонери и възобновяеми батерии. За повече информация относно програмата за рециклиране, посетете:
<https://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>