



BLUETOOTH СЛУШАЛКИ



Инструкции за употреба

Поздравяваме Ви за покупката и Ви благодарим за доверието, оказано на T'nB. Продуктите ни отговарят на действащите разпоредби и стандарти. Преди да използвате този продукт, Ви съветваме да прочетете внимателно инструкциите и указанията за безопасност, и да запазите това ръководство.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Захранването на устройството Ви трябва да съответства на първоначално предвидените оригинални характеристики.
- Никога не използвайте устройството в дъжд, на влажни места или близо до вода.
- Не поставяйте близо до устройството запалими предмети, експлозивни вещества или опасни предмети.
- Използвайте само предоставените аксесоари и конектори. Използването на каквото и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди устройството Ви непоправимо.
- Използвайте и съхранявайте устройството само в помещения с температурата между 0°C и 35°C.
- Съхранявайте устройството на място, недостъпно за деца.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправяте сами.
- Не използвайте устройството, ако е било ударено или повредено.
- За да избегнете риска от токов удар, изключете устройството от главното захранване и от всички устройства преди почистване или когато не го използвате.
- При безжичен продукт не оставяйте продукта близо до кредитни карти или други носители за съхранение на данни.
- Не оставяйте продукта в близост до Wi Fi рутер или Bluetooth устройство по време на употреба, за да не предизвикате смущение в сигнала.

Характеристики

Bluetooth	V 5.0
Чувствителност	92dBm
Честотен диапазон	2.4-2.48GHz
Време за работа	4 часа при 70% от максималния обем
Диаметър на магнита	6 mm
Вградена в слушалките батерия	Полимер 3,7V - 30mAh
Вградена в корпуса батерия	Полимер 3,7V - 300mAh
Захранване	micro USB 5V – 1A
Включен кабел	USB / Micro USB

Свързване на слушалките

1. Слушалките се включват и свързват автоматично, когато ги извадите от кейса.

Бързо мигащите зелен и червен светлинен индикатор показват, че слушалките не са свързани с Bluetooth устройство.

2. Свързване на устройство към слушалките: Включете Bluetooth функцията на вашето устройство. От списъка с устройства изберете „TNB SHINY“. В рамките на 5 секунди ще чуете гласов сигнал, потвърждаващ, че устройството е свързано.

Функции

Слушалките се включват и свързват автоматично с вашето Bluetooth устройство, когато ги извадите от кейса. Ако слушалките не се свързват автоматично с устройството ви, моля, свържете ги ръчно. Слушалките се изключват автоматично, когато ги приберете в кейса.

Отговор на обаждане: Натиснете бутона на някоя от слушалките само веднъж.

Прекратяване на обаждане: Натиснете веднъж върху някоя от 2-те слушалки.

Отказ от обаждане: Натиснете и задръжте бутона на някоя от слушалките, когато получите обаждане.

Пускане/Пауза: Натиснете веднъж върху някоя от 2-те слушалки.

Следваща песен: Натиснете 2 пъти върху бутона на дясната слушалка

Предишна песен: Натиснете 2 пъти върху бутона на лявата слушалка.

Увеличаване на звука: Натиснете и задръжте бутона на дясната слушалка.

Налаяване на звука: Натиснете и задръжте бутона на лявата слушалка.

Захранване /Презареждане: Слушалките имат функцията да се презареждат в прилежащия им кейс.

Вашият кейс осигурява до 3 пълни зареждания. Можете да презаредите батерията с включения в опаковката микро USB кабел. За да презаредите кейса, включете другия край на кабела в USB порт (компютър, USB зарядно и др.).

Нуждаете се от помощ?

Наше задължение е да Ви осигурим максимална удовлетворение от продуктите ни и поради тази причина очакваме Вашите въпроси на имейл адрес: info@t-nb.com.

За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, посетете нашия уеб сайт: www.t-nb.com.

TnB t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence



Този продукт отговаря на:

Директива 2014/53/EC

Директива 2011/65/EC

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на:

<https://www.office1.bg/tnb-slushalki-shiny-true-bezzhichni-sini>