

Инструкции за употреба

Включване: Завъртете превключвателя в положение ON, след което тонколоната ще се включи и ще светне в синьо.

Исклучване: Когато тонколоната е включена, завъртете превключвателя в положение OFF, за да я изключите.

1. Включете Bluetooth функцията на тонколоната и синята светлина ще светне в знак на очакване за свързване. От списъка с намерени устройства изберете "K219", за да се свържете.
2. Bluetooth тонколоната ще се свърже автоматично с мобилния телефон, с който е бил свързан за последния път, преди тонколоната да се изключи (когато Bluetooth функцията е включена), и телефонът не трябва да се свързва отново.

1. Натиснете бутона за пускане и пауза, за да спрете музиката на пауза, и натиснете отново, за да възобновите възпроизвеждането;
2. Натиснете бутона "+" при възпроизвеждане на музика и плейърът ще възпроизведе предишната песен;
3. Когато възпроизвеждате музика, натиснете бутона "-" и плейърът ще възпроизведе следващата песен;
4. Задръжте бутона "-", за да намалите силата на звука по време на възпроизвеждане;
5. Натиснете бутона "+", за да увеличите силата на звука по време на възпроизвеждане на музика.


В състояние на зареждане, когато е поставена TF карта или USB флаш памет, TF картата и USB флаш паметта ще започнат да се възпроизвеждат по подразбиране.

Без TF карта или USB флаш памет Bluetooth режимът ще се включи по подразбиране.


Натиснете върху бутон "M", за да преминете към TF карта / USB флаш памет / Bluetooth режим.

Поставте кабела за зареждане в 5V порта за зареждане при стартиране като външна антена. Натиснете бутона "M", за да преминете в радио режим, натиснете бутона "Stop", за да стартирате режим на търсене, и натиснете "-"/" + " за превключване на радио режима.

1. Продуктът е снабден с несменяема акумулаторна батерия, а методът на зареждане е посредством USB кабел.
2. Напрежението и токът при зареждане са 5V 0,3A, максималният входящо напрежение е 5V 1A;
3. Червеният светлинния индикатор ще се включи, когато Bluetooth тонколоната се зарежда и ще се изключи, когато е напълно заредена;
4. Многократното зареждане и разреждане на тонколоната ще доведе до влошаване на характеристиките на батерията с течение на времето, което е нормално явление за всички възможни акумулаторни батерии.



Изходна мощност: 5W*2
Входящо напрежение: 5V 1A
Честотен отговор: 80HZ -18.5KHZ
Размери: 178*88*88 mm
Капацитет на батерията: 1200mAh



用户手册

在关机状态下拨动开关到ON的位置, 音箱开机, 蓝灯闪烁; 在开机状态下拨动开关到OFF的位置, 音箱关机。

1. 将蓝牙音箱开机，等待配对时蓝灯快闪，用手机的蓝牙功能搜索设备为“K219”的蓝牙音箱型号，点击连接。
2. 蓝牙音箱开机后会与关机前最后一次连接的手机(蓝牙处于开启状态)自动连接，该手机无需重新进行搜索连接等步骤。

- 1.在播放音乐时单击播放键音乐会暂停,再单击恢复播放;
- 2.在播放音乐时短按"-键播放器会播放上一曲歌曲;
- 3.在播放音乐时短按"+"键播放器会播放下一曲歌曲;
- 4.在播放音乐的长按"-键音量会持续减小
- 5.在播放音乐的长按"+"键音量会持续增大。

在开机状态下,有插TF卡或U盘,默认播放TF卡和U盘,不插TF卡或U盘,则默认为蓝牙模式。点击模式键,切换至TF卡/U盘/蓝牙模式。

在开机状态下,将充电线一端插入DC5V充电端口,充当外置天线,短按M键进去radio模式,短按暂停键开始搜台模式,搜索完毕按“-”/“+”切换电台。

- 1.本产品内置不可拆卸的可重复充电电池,充电方式为USB充电。
- 2.充电电压电流5V0.3A,最大输入规格5V1 A;
- 3.蓝牙充电时红灯点亮,充满电后LED灯灭;
- 4.重复对音箱进行充电和放电将会随时间推移而导致电池性能下降,这对于所有可重复充电电池来说均属于正常现象。



蓝牙版本: JL5.0
输出功率: 5W*2
充电输入: 5V/1A
输出频率: 80HZ-18.5KHZ
产品尺寸: 178*88*88 mm
电池容量: 1 200mAh

蓝牙音箱主机一台;充电线一条;说明书一份。
感谢使用本公司产品,祝您生活愉快。