

T'nB®

Smart крушка
Инструкции за
употреба



Инструкции за употреба

Съвети за безопасност

- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на определените изисквания.
- Моля, предварително се уверете, че крушката е съвместима с използваните от вас устройства.
- Не използвайте устройството при дъжд, във влажни помещения или близо до вода!
- Не го поставяйте близо до запалими предмети, взривоопасни вещества и опасни предмети!
- Използвайте само включените в опаковката аксесоари и конектори! Ползването на друг вид аксесоари, които не са предназначени за тази цел може да повреди необратимо устройството!
- Използвайте и съхранявайте при температури между 0 °C и 45 °C.
- Дръжте далеч от деца!
- Не разглобявайте и не се опитвайте да поправите сами устройството!
- Не използвайте устройството ако преди това е било подложено на удар или повреда!
- За да избегнете риск от токов удар, изключете устройството от захранванетопреди да го почистите и когато не го използвате
- Продавачът не поема отговорност за неправилна употреба на продукта или при употреба с несъвместимо устройство!

Конфигурация

Изтегляне на приложенията

- Свалете мобилното приложение T'nB Smart напълно безплатно за iOS и Android.
- Създайте свой акаунт.
- След като сте се регистрирали се свържете с желано от вас устройство.
- Свържете крушката и следвайте инструкциите на мобилното приложение T'nB Smart.
- Когато крушката е свързана трябва да светне. Можете да я управлявате чрез приложението.

Функции

Включване/изключване: Можете да включвате и изключвате дистанционно крушката.

Таймер: Можете да включите крушката посредством таймер.

Времева настройка: Настройте желано време за включване и изключване на крушката.

Споделяне

Споделете функциите на крушката с други потребители, които имат регистрация вприложението **T'nB Smart**. За да направите това, отидете на настройките и натиснете "Device Sharing", след това въведете имейла на съответния потребител. **Внимание:** Ако искате да използвате крушката като администратор през друг акаунт уверете се, че предишният администратор е изтрил устройството от този акаунт в приложението.

Съвместимост с Google Асистент™

- Можете да синхронизирате крушката с Google Home.
- Слелвайте инструкциите, посочени в линка:
<https://support.google.com/googlehome/answer/7073578?hl=fr>

* Проверете условията за гостъл на Google Home™.

Съвместимост с Амазон Алекса™**

- Можете да синхронизирате нашите продукти, свързвайки ги с Amazon Alexa.
- Следвайте инструкциите, посочени в приложението.

** Проверете условията за гостъл на Амазон Алекса.

Технически характеристики

Основа:	E27
Мощност:	60W max
Входно напрежение:	220 - 240W ~ 50Hz
Wi-Fi протокол:	iEEE 802/11 b/g/n 2.4Ghz

BG ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Захранването на устройството Ви трябва да съответства на първоначално предвидените оригинални характеристики.
- Никога не използвайте устройството си при дъжд, на влажни места или близо до вода.
- Не поставяйте близо до устройството запалими предмети, експлозивни вещества или опасни предмети.
- Използвайте само предоставените аксесоари и конектори. Използването на каквито и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди устройството Ви неоправимо.
- Използвайте и съхранявайте устройството си само в помещения с температура между -10°C и 40°C.
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправяте сами.
- Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца), чиито физически, сетивни или умствени способности са намалени, или лица без опит или знания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани как да използват устройството от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
- Зареждането не трябва да се извършва без наблюдение. При късо съединение или механично повреждане на вътрешната литиева батерия има риск от прегряване и пожар.
- Не използвайте устройството, ако е било повредено.
- За да избегнете риска от токов удар, преди почистване или когато не използвате устройството, го изключете от главното захранване и от всички устройства.
- Гаранцията е невалидна в случай на неправилна употреба.
- Производителят не носи отговорност за материални щети или увреждания (физически или морални), дължащи се на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за безопасност.
- За СМЕНЯЕМЕМО ОБОРУДВАНЕ, контактът трябва да бъде монтиран близо до оборудването и да е лесно достъпен

	Променлив ток За обозначаване на табелката с технически данни, че оборудването е подходящо само за променлив ток; за идентифициране на съответните клеми
	Директива ОЕЕО Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци в целия ЕС, за да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, да се рециклира отговорно за насърчаване на устойчиво повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство. Моля, използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно екологично рециклиране
	СЕ маркировка Европейско съответствие, отговаря на изискванията на ЕС, като например директивите и стандартите на ЕС.



T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

