- Dit toestel werd niet ontworpen om te worden gebruikt door personen (onder wie kinderen) met beperkte fysieke, zintuigelijke of mentale capaciteiten, of door personen die er geen ervaring of kennis van hebben, behalve indien ze, door tussenkomst van een persoon die instaat voor hun veiligheid het toezicht of voorafgaandelijke instructies over het gebruik van het toestel gekregen hebben.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Laat het opladen niet zonder toezicht gebeuren. In geval van kortsluiting of mechanische beschadiging van de interne lithiumbatterij bestaat er oververhittings- en brandgevaar.
- Gebruik geen beschadigd toestel.
- Om elk risico op elektrocutie te vermijden ontkoppelt u uw toestel van de hoofdvoeding en van elk ander toestel alvorens het te reinigen of wanneer u het niet langer gebruikt.
- De garantie geldt niet in geval van een verkeerd gebruik.
- De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van materiële schade of (fysieke of morele) schade te wijten aan een verkeerd gebruik en/of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

HULP NODIG?

Wij willen dat onze klanten tevreden zijn. U kunt ons contacteren op info@tnb.com.
Voor inlichtingen over het onderhoud, de depannage, diverse informatie over dit product kunt u terecht op onze website: www.tnb.com.

t-nb.com

T'nB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

PENSEZ AU TRI ! | coque plastique à jeter | boîte carton à recycler

consigne pouvant varier localement > www.consignesdetri.fr
valable uniquement pour la France

BATERIA DE RESERVA DE 8000MAH



① Porta USB
② Porta micro USB
③ Botão ON/OFF
④ Nível da bateria

Indicador LED	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Nível da bateria	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Tipo de bateria	Polímeros de lítio
Capacidade	8 000 mAh
Entrada (micro USB)	5V / 2A
Saída (USB)	5V / 2A
Tempo de carregamento	4-5 horas

• Ligar/desligar a bateria:
Para ligar a bateria, pressione em ③. Para desligar a bateria pressione duas vezes consecutivas em ③.

• Carregamento da bateria:
Ligue o cabo micro USB fornecido na porta micro USB ② a um carregador USB ou à porta USB do seu computador. O indicador LED de nível de bateria ④ acende e fica intermitente durante o carregamento. Quando a bateria estiver completamente carregada, os 4 LEDs ④ permanecem acesos. Pode desligar o cabo USB da bateria.

• Carregar um dispositivo através da porta USB:
Esta bateria de reserva é compatível com todos os dispositivos que utilizem um cabo USB para carregamento (mini USB, micro USB, USB tipo C, Lightning™, etc.).
Ligue o cabo do seu dispositivo à porta USB ① da bateria. Se o cabo USB estiver ligado corretamente, o carregamento do seu dispositivo irá iniciar automaticamente e o indicador LED ④ irá acender-se.

CONSELHOS DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- A alimentação do seu dispositivo deve coincidir com as caraterísticas originais inicialmente previstas.
- Não mergulhar o seu dispositivo na água.
- Não coloque qualquer objeto inflamável, substância explosiva ou objeto perigoso perto do seu dispositivo.
- Utilize apenas os acessórios e conetores fornecidos. A utilização de qualquer outro tipo de acessório não previsto para esse efeito pode danificar seu aparelho de forma irreversível.
- Utilize e guarde o seu dispositivo apenas num ambiente onde a temperatura esteja entre -10°C e 40°C.
- Não desmonte o seu dispositivo e não tente repará-lo por conta própria.
- Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais capacidades ou falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham sido dadas pela através de uma pessoa responsável pela sua segurança, de supervisão ou instruções relativas à utilização do dispositivo.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não deixe que o carregamento se realize sem supervisão. Em caso de curto-circuito ou danos mecânicos à bateria de lítio interna, existe o risco de sobreaquecimento e de incêndio.
- Não utilize o seu dispositivo se ele tiver sido sujeito a danos.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desligue o seu dispositivo da corrente elétrica e de todos os dispositivos antes de o limpar ou se não o for utilizar.
- Nenhuma garantia poderá ser reivindicada em caso de má utilização.
- O fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de desgaste dos materiais ou de danos (físicos ou morais) resultantes de uma má utilização e/ou devido à não observação dos conselhos de segurança.

PRECISA DE AJUDA?

Conscientes da satisfação dos nossos clientes, colocamo-nos ao seu dispor através do email info@tnb.com. Manutenção, reparação, informações diversas sobre o este produto podem ser encontradas no nosso site em: www.tnb.com.

BATTERIA D'EMERGENZA 8000MAH



① Porte USB
② Porta micro USB
③ Pulsante ON/OFF
④ Livello della batteria

Indicatore LED	1 LED	2 LEDs	3 LEDs	4 LEDs
Livello batteria	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Tipo di batteria	Polimeri di litio
Capacità	8 000 mAh
Ingresso (Micro USB)	5V / 2A
Uscita (USB)	5V / 2A
Tempo di ricarica	4-5 ore

• Accendere/spegnere la batteria:
Per accendere la batteria, premere su ③. Per spegnere, premere due volte di seguito su ③.

• Ricaricare la batteria:
Collegare il cavo micro USB fornito all'ingresso micro USB ② a un caricatore USB o a un ingresso USB del computer. L'indicatore LED del livello della batteria ④ si accende e lampeggia per tutta la durata della carica. Quando la batteria è completamente carica, i 4 LED ④ restano accesi. Si può scollegare il cavo USB della batteria.

• Ricarica di un dispositivo tramite porta USB:
La batteria di emergenza è compatibile con tutti i dispositivi che utilizzano un cavo USB per ricaricarsi (mini USB, micro USB, USB tipo C, Lightning™, ecc.).
Collegare il cavo del proprio dispositivo a uno degli ingressi USB ① della batteria. Se il cavo USB è collegato correttamente, la ricarica del dispositivo inizierà automaticamente e l'indicatore del LED ④ si accenderà.

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- L'alimentazione del dispositivo deve corrispondere alle caratteristiche di origine previste inizialmente.
- non immergere il dispositivo in acqua.
- Non posizionare oggetti infiammabili, sostanze esplosive, o oggetti pericolosi vicino al dispositivo.
- Utilizzare unicamente accessori e connettori forniti. L'utilizzo di altri accessori non destinati a questo scopo rischierebbero di danneggiare il dispositivo irrimediabilmente.
- Utilizzare e preservare il dispositivo in un ambiente la cui temperatura sia tra i -10°C e i 40°C.
- Non smontare il dispositivo e non provare a riparlarlo da sé.
- Il dispositivo non è concepito per essere utilizzato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza, eccetto il caso in cu abbiamo potuto ricevere, tramite una persona che si faccia responsabile della loro sicurezza, monitoraggio o di istruzioni relative all'utilizzo del dispositivo.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare in carica senza sorvegliare. In caso di corto-circuito o di danno meccanico della batteria al litio interna, si può surriscaldare e incendiarsi.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato danneggiato.
- Per evitare rischio di elettroshock, scollegare il dispositivo dall'alimentazione principale e da ogni altro dispositivo prima di pulirlo o se non lo si utilizza.
- In caso di un utilizzo non corretto non ci si può avvalere della garanzia.
- Il produttore declina ogni responsabilità in caso di danni materiali o di danni (fisici o morali) dovuti a un utilizzo non corretto e/o non in linea con le indicazioni di sicurezza.

AVETE BISOGNO DI AIUTO ?

Al fine di soddisfare i nostri clienti, è possibile contattarci a info@tnb.com.
Manutenzione, supporto, altre informazioni sul prodotto, consultare il nostro sito: www.tnb.com

ERSATZ AKKU 8000 MAH



① USB-Ports
② Micro-USB-Port
③ ON/OFF-Knopf
④ Akkustand

LED-Anzeige	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Akkustand	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Batterietyp	Lithium-Polymer
Kapazität	8.000 mAh
Eingang (Micro-USB)	5 V / 2 A
Ausgang (USB)	5 V / 2 A
Ladezeit	4-5 Stunden

• Die Batterie einschalten/ausschalten:
Um die Batterie einzuschalten, drücken Sie auf ③.
Zum Ausschalten zwei Mal auf ③ drücken.

• Aufladen der Batterie:
Schließen Sie das mitgelieferte USB-Micro-Kabel ② an ein USB-Ladegerät oder an den USB-Anschluss Ihres Computers an. Die LED-Batterieanzeige ④ leuchtet auf und blinkt während des Ladevorgangs.
Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, bleiben die 4 LED ④ erleuchtet. Sie können das USB-Kabel aus der Batterie nehmen.

• Aufladen eines Geräts via den USB-Port:
Dieser Ersatz Akku ist mit allen Geräten, die ein USB-Kabel zum Aufladen benutzen kompatibel (Mini-USB, Micro-USB, USB-C, Lightning™, etc.).
Stecken Sie das Kabel Ihres Geräts in einen der USB-Ports ① der Batterie. Wenn das USB-Kabel richtig eingesteckt ist, beginnt automatisch das Aufladen Ihres Geräts und die LED-Anzeige ④ leuchtet.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Die Spannungseinstellung Ihres Geräts muss den ursprünglich vorgesehenen Eigenschaften entsprechen.
- Tauchen Sie Ihr Gerät nicht ins Wasser.
- Stellen Sie keinen entzündlichen Gegenstand, keine explosive Substanz oder gefährlichen Gegenstand in die Nähe Ihres Geräts.
- Nur das gelieferte Zubehör und den gelieferten Stecker benutzen. Das Benutzen jeglichen anderes für diesen Zweck nicht vorgesehenes Zubehörs kann Ihr Gerät auf irreparabel beschädigen.
- Ihr Gerät nur in einer Umgebung, wo die Temperatur zwischen -10°C et 40°C ist, benutzen und aufbewahren.
- Nehmen Sie Ihr Gerät nicht auseinander und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
- Dieses Gerät ist nicht geeignet von Personen (einschließlich Kindern) benutzt zu werden, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten vermindert sind oder von Personen mit fehlender Erfahrung oder Kenntnis, außer wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person nach vorheriger Aufsicht und Anleitung bezüglich der Benutzung des Geräts unterwiesen wurden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Niemals ohne Aufsicht aufladen lassen. Im Falle eines Kurzschlusses oder einer mechanischen Beschädigung der internen Lithiumbatterie, besteht ein Überhitzungs- und Brandrisiko.
- Benutzen Sie Ihr Gerät nicht, wenn es Beschädigungen erlitten hat.
- Um jede Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel und jedes anderes Gerät heraus, bevor Sie es reinigen oder nicht benutzen.
- Im Falle falscher Benutzung gilt keine Garantie.
- Der Hersteller haftet nicht im Falle von Sach- oder anderen Schäden (physische oder moralische) infolge einer falschen Benutzung und/oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise.

BRAUCHEN SIE HILFE?

Wir sind stets um die Zufriedenheit unserer Kunden bemüht, und Sie können uns auf info@tnb.com kontaktieren.
Für die Pflege, Pannenhilfe, diverse Informationen über dieses Produkt, besuchen Sie unsere Internetseite: www.tnb.com.

Универсална мобилна батерия

Инструкции за употреба

BATTERIE DE SECOURS 8 000MAH



- ❶ Ports USB
- ❷ Port micro USB
- ❸ Bouton ON/OFF
- ❹ Niveau de batterie

Indicateur LED	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Niveau batterie	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Type de batterie	Lithium polymer
Capacité	8 000 mAh
Entrée (Micro USB)	5V / 2A
Sortie (USB)	5V / 2A
Temps de charge	4-5 hrs

• Allumer/éteindre la batterie:
Pour allumer la batterie, appuyer sur ❸. Pour éteindre appuyer deux fois de suite sur ❸.

• Chargement de la batterie:
Connectez le câble micro USB fourni au port micro USB ❷ à un chargeur USB ou au port USB de votre ordinateur. L'indicateur LED du niveau de batterie ❹ s'allume et clignote toute la durée du chargement. Lorsque la batterie est complètement chargée, les 4 LED ❹ restent allumées. Vous pouvez débrancher le câble USB de la batterie.

• Chargement d'un appareil via le port USB:
Cette batterie de secours est compatible avec tous les appareils utilisant un câble USB pour se recharger (mini USB, micro USB, USB type C, Lightning™, etc.). Branchez le câble de votre appareil sur un des ports USB ❶ de la batterie. Si le câble USB est correctement branché, le chargement de votre appareil commencera automatiquement et l'indicateur de LED ❹ s'allumera.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- L'alimentation de votre appareil doit correspondre aux caractéristiques d'origine initialement prévues.
- N'utilisez jamais votre appareil sous la pluie, dans des endroits humides ou à proximité d'un point d'eau.
- Ne placez pas d'objet inflammable, de substance explosive ou d'objet dangereux à proximité de votre appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires et connecteurs fournis. L'utilisation de tout autre type d'accessoire non prévu à cet effet risquerait d'endommager votre appareil de façon irrémédiable.
- Utilisez et conservez uniquement votre appareil dans un environnement ou la température est comprise entre -10°C et 40°C.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Conservez hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas le chargement s'effectuer sans surveillance. En cas de court-circuit ou d'endommagement mécanique de la batterie Lithium interne, il existe un risque de surchauffe et d'incendie.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi des dommages.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez votre appareil de l'alimentation principale et de tout appareil avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

BESOIN D'AIDE ?

Soucieux de la satisfaction de nos clients, vous avez la possibilité de nous contacter sur info@tnb.com. Entretien, dépannage, informations diverses sur ce produit, consultez notre site Internet : www.tnb.com.

8,000 MAH



- ❶ USB портове
- ❷ Micro USB порт
- ❸ Бутон за включване/изключване
- ❹ LED светлинен индикатор

LED светлинен индикатор	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Ниво на батерията	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Вид на батерията	Литиев полимер
Капацитет	8,000 mAh
Вход (Micro USB)	5 V/2 A
Изход (USB)	5 V/2 A
Време за зареждане	4-5 часа

• Включване/изключване на батерията:
За да включите батерията, натиснете обозначения с цифрата 3 бутон.
За да я изключите, отново натиснете същия бутон.

• Зареждане:
Свържете Micro USB кабела към USB порта, обозначен с цифрата 2, а след това включете другия му край към USB зарядно или USB порта на вашия компютър.
LED светлинният индикатор за нивото на батерията (цифра 4) ще започне да свети и мига по време на целия процес по зареждане. Когато батерията е напълно заредена, 4-те светлинни индикатор (4) ще продължат да светят.
При заредена батерия можете да извадите USB кабела от устройството.

• Зареждане на устройство чрез USB порта:
Тази мобилна батерия е съвместима с всички устройства, които използват USB кабел за зареждане (mini USB, micro USB, USB тип C, Lightning tm и др.).
Свържете кабела на вашето устройство към един от USB портовете (1) на батерията. Ако USB кабелът е правилно свързан, устройството ви автоматично ще започне да се зарежда и LED светлинният индикатор (4) ще започне да свети.

ВАЖНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Използвайте и съхранявайте устройството си в среда с температура между -10 °C и 40 °C.
- Не разглобявайте устройството си и не се опитвайте да го ремонтирате сами.
- Това устройство не е предназначено за използване от лица (включително деца), чиито психични, сетивни или умствени способности са нарушени, или лица без опит или познания, освен ако с тях няма лице, което отговаря за тяхната безопасност и сигурност.

Или да предоставете инструкции за употреба на устройството.
- Пазете далеч от деца.
- Не оставяйте устройството да се зарежда без надзор. В случай на късо съединение или механична повреда на вътрешната литиева батерия съществува риск от прегряване и пожар.
- Не използвайте устройството, ако то е повредено. За да избегнете риска от токов удар, изключвайте устройството от електрическата мрежа преди почистване или когато не го използвате.
- Не използвайте мобилната батерия, ако преди това е била повредена.
- За да избегнете риска от електрически шок, изключете устройството от мрежата, когато няма да го използвате или преди да го почистите.
- Гаранцията на продукта не покрива щети, свързани със злоупотреба.
- Производителят не поема отговорност за щети (материални, физически или морални), дължащи се на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за безопасност.

НУЖДАЕТЕ СЕ ОТ ПОМОЩ?

Наше задължение е да ви осигурим максимално удовлетворение от продуктите ни и поради тази причина очакваме вашите въпроси на имейл адрес: info@t-nb.com.
За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, посетете нашия уеб сайт: www.t-nb.com.

BATERÍA DE REPUESTO 8000 MAH



- ❶ Puertos USB
- ❷ Puerto micro-USB
- ❸ Botón ON/OFF
- ❹ Nivel de batería

Indicador LED	1 LED	2 LED	3 LED	4 LED
Nivel batería	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Tipo de batería	Polímero de litio
Capacidad	8 000 mAh
Entrada (micro-USB)	5 V / 2 A
Salida (USB)	5V / 2A
Tiempo de carga	4-5 horas

• Encender/apagar la batería:
Para encender la batería, pulse ❸. Para apagarla pulse dos veces seguidas ❸.

• Carga de la batería:
Conecte el cable micro-USB suministrado al puerto micro-USB ❷ y a un cargador USB o el puerto USB del ordenador. El indicador LED de nivel de batería ❹ se encenderá y parpadeará durante todo el proceso de carga de la batería.
Una vez finalizada la carga, las cuatro LED ❹ permanecerán encendidas. Puede desconectar el cable USB de la batería.

• Carga de un dispositivo a través del puerto USB:
Esta batería de repuesto es compatible con todos los dispositivos que se cargan con un cable USB (mini-USB, micro-USB, USB tipo C, Lightning™, etc.). Conecte el cable del dispositivo en uno de los puertos USB ❶ de la batería. Si el cable USB está conectado correctamente, la carga del dispositivo se iniciará automáticamente y el indicador LED ❹ se encenderá.

NORMAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- La alimentación del dispositivo debe ajustarse a las características originales previstas inicialmente.
- No sumerja el dispositivo en agua.
- No coloque el dispositivo cerca de un objeto inflamable, sustancia explosiva u objeto peligroso.
- Utilice únicamente los accesorios y conectores suministrados. El uso de cualquier otro tipo de accesorio no previsto para este fin puede dañar el dispositivo de forma irreparable.
- Utilice y conserve el dispositivo a una temperatura entre -10 °C y 40 °C.
- No desmonte el dispositivo y no intente repararlo usted mismo.
- Este dispositivo no está diseñado para que lo utilicen personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o bien personas sin experiencia o conocimientos, salvo si una persona responsable de su seguridad los ha vigilado o informado previamente sobre el uso de este dispositivo.
- Mantenga este dispositivo fuera del alcance de los niños.
- No deje cargar el dispositivo sin vigilancia. En caso de corto circuito o daño mecánico de la batería de litio interna, existe un riesgo de calentamiento e incendio.
- No utilice el dispositivo si está dañado.
- Para evitar cualquier riesgo de electrocución, desconecte el dispositivo de la alimentación principal y de cualquier aparato antes de limpiarlo o si no está en uso.
- En caso de un uso inadecuado del dispositivo, la garantía se anulará.
- El fabricante rechaza toda responsabilidad en caso de daños materiales (físicos o morales) debido a un uso inadecuado y/o el no cumplimiento de las normas de seguridad.

¿NECESITA AYUDA?

Para nosotros la satisfacción de nuestros clientes es lo primero. Puede contactarnos a través del correo electrónico info@tnb.com.
Para el mantenimiento, reparación o información sobre el producto, consulte nuestra página web: www.tnb.com.

NOODBATTERIJ 8000MAH



- ❶ USB-poorten
- ❷ Micro USB-poort
- ❸ ON/OFF-knop
- ❹ Batterijniveau

Led-aanduiding	1 LED	2 LEDs	3 LEDs	4 LEDs
Batterijniveau	0-25%	25-50%	50-75%	75-100%

Type batterij	Lithiumpolymeer
Capaciteit	8 000 mAh
Ingang (Micro USB)	5V / 2A
Uitgang (USB)	5V / 2A
Laadtijd	4-5 uur

• De batterij inschakelen/uitschakelen:
Om de batterij in te schakelen drukt u op ❸. Om ze uit te schakelen drukt u tweemaal na elkaar op ❸.

• Laden van de batterij:
Sluit de meegeleverde micro USB-kabel op de micro USB-poort ❷ aan op een USB-lader of aan de USB-poort van uw computer. De led-aanduiding van het batterijniveau ❹ gaat branden en knippert tijdens heel de oplaadduur.
Wanneer de batterij volledig geladen is, blijven de 4 leds ❹ branden. U kunt de USB-kabel van de batterij afkoppelen.

• Laden van een toestel via de USB-poort:
Deze noodbatterij is compatibel met alle toestellen die gebruikmaken van een USB-kabel om opnieuw te worden opgeladen (mini USB, micro USB, USB type C, Lightning™, enz.).
Sluit de kabel van uw toestel aan op een van de USB ❶-poorten van de batterij. Wanneer de USB-kabel correct werd aangesloten zal uw toestel automatisch beginnen op te laden en de led-aanduiding ❹ zal gaan branden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- De voeding van uw toestel moet voldoen aan de initieel voorziene oorspronkelijke eigenschappen.
- Dompel uw toestel niet onder in water.
- Plaats geen brandbaar voorwerp, een explosieve stof of een gevaarlijk voorwerp in de buurt van uw toestel.
- Gebruik enkel de meegeleverde accessoires en connectoren. Het gebruik van elk ander type accessoire dat hiervoor niet bestemd is, zou uw toestel op onherstelbare wijze kunnen beschadigen.
- Gebruik en bewaar uw toestel uitsluitend in omgevingen waar de temperatuur tussen -10°C en 40°C ligt.
- Demonteer uw toestel niet en probeer niet het zelf te repareren.