

WESDAR

Bluetooth слушалки
TWS38

Инструкции за употреба

Описание на продукта

Тези безжични слушалки са висококачествен продукт, който разполага с функция за възпроизвеждане на музика и проследяване на телефонни разговори. Притежават модерен външен вид, красив дизайн, лесни са за носене, поддържащи са за домашна употреба, пътуване и др. Наслаждавайте се на любимата ви музика навсякъде и по всяко време. Липсата на стандартни кабели, в съчетание с перфектен звук, ви позволява повече свобода при движение.

Параметри

1. Безжична версия: 5.0 JL
2. Работен обхват: 10m
3. Батерия на слушалките: 30mAh, 2 бр.
4. Режим на готовност: около 120 ч.
5. Време за работа: около 3-4 ч.
6. Батерия на зареждащия се кейс: 250mAh

Описание на функциите



- ① Слушалки ② Зареждащ се кейс ③ Вътрешен микрофон
④ Светлинен индикатор за нивото на батерията на кейса
⑤ Бутон за отваряне на зареждащия се кейс
⑥ Гнезда за зареждане на слушалките

Описание на функцията	Работни функции	LED светлинен индикатор
Включване	Извадете слушалките от кейса за зареждане и стартирайте автоматично / натиснете за 1 секунда	Синята светлина светва за 1 секунда
Изключване	Послете ги в кейса за зареждане и ги изключете автоматично / натиснете за 3 секунди	Червената светлина мига 3 пъти последователно, а светлината на втората угасва.
Максимално време за намиране на зареждане	3 минути	Червената и синята светлина на основната слушалка мигат последователно, а светлината на втората угасва.
Свързване на лявата и десната слушалка	Лявата и десната слушалка се свързват самостоятелно	Червена и сини светлина мига последователно
Bluetooth свързване	След като свържете лявата и десната слушалка Или на Bluetooth: TWS38 на Bluetooth интерфейса на мобилния ви телефон	Червената и синята светлина на основната слушалка мигат последователно, а светлината на втората угасват
Успешно свързване	Android / iOS може да бъде свързан успешно	Светлината е изключена
Автоматично свързване	След свързване изключете зареждането и включете отново, за да се свържете автоматично отново	Светлината е изключена
Отмяна на свързване	Изключване от мобилния телефон	Червената и синята светлина на основната слушалка мигат последователно, а светлините на втората угасват
Пускане / Пауза	С дъбл клик	Светлината е изключена
Последен песен	Кликнете 3 пъти върху втората слушалка	Светлината е изключена
Следваща песен	Кликнете 3 пъти върху главната слушалка	Светлината е изключена
Управление	Кликнете 2 пъти върху главната слушалка	Светлината е изключена

Звук	Кликнете два пъти върху главната слушалка	Светлината е изключена
Гласов асистент	Натиснете за 1,5 секунди	Светлината е изключена
Обяждане	Идентификация на обяждане	Светлината е изключена
Отговор	Еднократно натискане	Светлината е изключена
Отваряне на обяждане	Натиснете за 1 секунда	Светлината е изключена
Приключване на разговор	Еднократно натискане	Светлината е изключена
Микрофон	Няма шум/мико в микрофона по време на разговор	Светлината е изключена
Зареждане на слушалките		Светлината е изключена
Слушалките са напълно заредени		Червената светлина е изключена
Ниска заряд на слушалките		Червена светлина мига бавно
На затрито (ефективното разстояние без барери е по-голямо от 10 м)	При ходене, танци, катане, скачане, външноклиматното на музика и разговорите трябва да се нормализи.	
Съвместимост с мобилни телефони	Имава се всички видове мобилни телефони да могат да се използват	IOS система
(Apple, Samsung, Huawei)		
Едновременно показване на сигнала на звука на мобилния телефон	Имава се всички видове мобилни телефони да могат да се използват	IOS система
Синхронизирано показване на зареждането на мобилния телефон	Android система Да	IOS система

Напрежение при зареждане	5V	Зареждащ ток	40mA
Състояние на тока	0—6mA	Ток на изключване на PCBA	1.7—3.6uA
Ток при обяждане	9—10mA	Неработещ ток в режим на готовност след свързване с Bluetooth	0mA
Ниско електрическо напрежение	3.3V	Ток при възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth	6mA
Сигнален ток 1K	8mA (Импеданс 34Ω)	Ниско напрежение при изключване на зареждането	3.1V
Бел шум	5mA		
Розов шум	5mA		

Гаранционна карта

Уважаеми потребители, благодарим ви, че закупихте продукт на WESDAR. За да ви осигурим по-добро обслужване, моля, прочетете внимателно инструкциите за употреба. Моля, запазете тази гаранционна карта. Можете да се свържете с нас на имейл customerscare@kit-tech.com, ако имате някакви въпроси. Ние ще ви предоставим желаните от вас услуги с удоволствие. Прочетете повече на www.i-wesdar.com *Неизправности, причинени от неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

Име на клиент	
Информация за контакт	
Адрес за контакт	
Модел на продукт	
Дата на закупуване	
Номер на поръчка	
Място на закупуване	

WESDAR

TWS38 蓝牙耳机

用户手册

产品概述

蓝牙耳机是具有无线音乐、通话功能的高品质入耳式立体声蓝牙耳机。外观时尚,设计精美,携带方便,适用于家居,户外旅游等场所,随时随地地享受音乐带来的轻松感觉。摆脱有线束缚,结合完美音质让运动更自由,快乐。

产品参数

1. 版本: 5.0 JL
2. 距离: 10m
3. 电池容量: 30MAH(单耳机)
4. 待机时间: 约120小时
5. 播放时间: 约3-4小时
6. 充电仓电池: 250mAh

产品的按键、插孔功能定义



- ①耳机 ②充电仓 ③内置麦克风 ④充电仓电量指示灯 ⑤开充电盒盖的按键 ⑥充电仓充电插口

功能说明	操作说明	LED灯提示
开机	拿出充电仓自动开机 / 短按1秒	蓝灯亮1秒
关机	放入充电仓自动关机 / 长按3秒	红灯闪3次
开机搜索	3分钟	主耳红蓝灯交替闪, 副耳灯灭
左右耳配对	左右耳配对模式下自行配对	红蓝灯交替闪
蓝牙配对	左右耳配对完成后, 此时可在手机蓝牙界面 搜索到蓝牙名称: TWS38	主耳红蓝灯交替闪, 副耳灯灭
配对成功	成功 / OS均可配对成功	灯灭
自动回连	连接后关机再开机, 可自动回连	灯灭
播放/暂停	单击	灯灭
上一曲	三击副耳	灯灭
下一曲	三击主耳	灯灭
音量加	双击主耳	灯灭

音量减	双击副耳	灯灭
召唤语音助手	长按1.5秒	灯灭
来电	来电显示	灯灭
接听电话	单击	灯灭
来电拒接	短按1秒	灯灭
挂断电话	单击	灯灭
麦克风	通话中麦克风无杂音/回音	红灯长亮
耳机充电	/	灯灭
耳机充满电	/	红灯慢闪
耳机电量低	/	灯灭
室内: (无障碍有效距离大于10M)	人行走,跑步,下降时随时蓝牙播放手机贴身放置, 跳绳, 音乐播放和通话都位无异常下降无卡顿	
手机兼容性 (苹果, 三星, 华为) 手机音量同步显示	要求各型号手机都可实现功能操作 安卓系统 / IOS系统	
手机音量同步显示	安卓系统 有	IOS系统

充电电压	5V	充电电流	40mA
搜索状态电流	0-6mA	PCBA关机电流	1.7—3.6uA
通话状态电流	9-10mA	蓝牙连接后未工作待机电流	0mA
低电提示电压	3.3V	蓝牙播放音乐电流	6mA
1K信号电流	8mA(阻抗34Ω)	低电关机电压	3.1V
白色噪音电流	5mA		
粉色噪音电流	5mA		

注意事项

- 1.耳机需存放在干燥通风的环境下, 避免与油、水汽、蒸汽、湿气和灰尘等接触, 以免影响产品性能及寿命, 严禁耳机放置在超过50℃高温环境, 否则可能导致电池膨胀。
- 2.避免使用刺激性的有机溶剂或含有这些成份的物品清洗耳机。
- 3.耳机需按说明书正确规范使用, 注意使用环境对耳机的影响, 为保证连接顺畅, 建议手机和耳机之间的距离在1.0米无障碍范围内。
- 4.如耳机有连接不上或通讯不精等其他问题, 请勿私自拆卸耳机本体及配件, 否则不予保修。
- 5.给耳机充电, 请选择符合安规的家用车载充电器。
- 6.为保证您正常使用耳机, 请确保充电仓的电量充足。

保修卡

尊敬的用户:感谢您购买WESDAR产品, 以便提供更好的服务, 购买后请仔细阅读用户手册, 请保留此保修卡, 尽管我们不愿从客户那里看到此信息。如有任何疑问, 请与我们联系, 我们将竭诚为您服务。

未经授权擅自行走或盗用用户不在保修范围内

顾客姓名	
联系信息	
联系地址	
产品型号	
采购日期	
订单号	
采购地点	