



## Стерилизатор за телефон



Инструкции за  
употреба



## Характеристики

Вход	5.0V  1.0A 5W max.
Време за стерилизация	5 min
Кабел	USB-C
UV мощност	2.0W
UV дължина на вълната	270nm / 320-420nm
UV светодиоди	2 UV-C / 4 UVA

## Нашите благодарности

---

Поздравления за вашата нова покупка! Благодарим ви за доверието, което гласувахте на T'nB като потребители!

Нашите продукти отговарят на действащите международни стандарти и разпоредби.

Преди употреба на устройството, моля, прочетете внимателно неговите инструкции и указания за безопасност. Препоръчваме ви да ги запазите за бъдещи справки.

## Важни съвети за безопасност

---

- Захранването на вашето устройство трябва да съответства на първоначално предвидените характеристики.
- Никога не използвайте устройството в дъжд, на влажни места или близо до вода.
- Не поставяйте в близост до запалими или експлозивни предмети.
- Използвайте само включените в опаковката конектори и аксесоари. Използването на кавито и да е други аксесоари, непредвидени за тази цел, може да повреди устройството.
- Използвайте и съхранявайте в помещения с температура между 0 °C и 45 °C.
- Дръжте далеч от деца!
- Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да го поправяте сами!
- Не използвайте устройството, ако е било ударено или повредено.
- За да избегнете риск от токо удар, изключете устройството от захранването преди почистване или когато не го използвате.
- В случай на безжичен продукт, не поставяйте устройството в близост до кредитни карти или други носители на информация.
- Внимание: Това устройство съдържа UV излъчвател. Не го насочвайте към светлинни източници!

## Да започваме!

---

Свържете micro USB кабела към вашия стерилизатор, като поставите другия му край в USB порт (компютър, USB зарядно устройство и др.). Моля, уверете се, че захранването на USB порта е минимум 5W или 1A.

**Синият светлинен индикатор (1), разположен върху предната част на устройството, показва, че то е готово за употреба.**

## Стерилизация

---

1. Почистете старателно предметите, преди да ги поставите в стерилизатора (с размер до 6.6").
2. Отворете капака на стрелизатора и поставете обекта за дезинфекция в долната част на кутията.
3. Затворете капака на устройството.
4. Натиснете бутона (1), светлинният индикатор ще светне в зелено и ще се активира звуков сигнал, което показва, че процесът на стерилизация е започнал.
5. Стерилизацията продължава в рамките на 5 мин.
6. След това ще чуете 3 звукови сигнала като потвърждение, че стерилизацията е приключила.
7. За да спрете процеса на стерилизацията, преди извършване на пълния му цикъл, моля, натиснете бутона за стерилизация (1) за 3 секунди. 3 звукови сигнала и включване на светлинен индикатор ще потвърдят, че стерилизацията е спряна.

**Важно:** Процесът по стерилизация няма да започне, ако капакът на кутията е отворен.

Уредът ще спре незабавно, когато капакът се отвори по време на стерилизация.

Затворете капака, за да възобновите стерилизационния процес.

## Ароматерапия

---

Преди стерилизацията могат да бъдат добавени капки от етерични масла за допълнителна ароматизация на стерилизираните предмети. Добавете 3 капки от етерично масло в специално обособеното за тази цел отделение (2).

След това стартирайте стерилизационния процес.

**Важно:** Стерилизаторът е проектиран само за добавка на етерични масла.

В никакъв случай не слагайте парфюм или други течности на алкохолна основа в уреда!

## Внимание

---



Ако продуктът не бил използван в рамките на няколко месеца, ще отнеме около 10 минути на UV светодиодите да се включат.

## Нуждаете се от помощ?

---

Наше задължение е да Ви осигурим максимално удовлетворениеот продуктите ни и поради тази причина очакваме Вашите въпроси на имейл адрес: [info@t-nb.com](mailto:info@t-nb.com).

За обслужване, отстраняване на проблеми и друга информация относно този продукт, моля, посетете нашия уеб сайт: [www.t-nb.com](http://www.t-nb.com).

	<p><b>Постоянен ток</b> Този знак на табелката с данни показва, че продуктът е подходящ единствено за постоянен ток и идентифициране на съответните терминали.</p>
	<p><b>За външна употреба</b> Този знак индикира за благоприятна употреба на уреда във външна среда.</p>
	<p><b>Оборудване клас II</b> Уредът отговаря на всички стандарти на клас II и има трансформатор с много ниско безопасно напрежение (SELV), ограничаващ напрежението до 50V, който намалява всички рискове от токов удар.</p>

Този продукт отговаря на:

Директива 2014/53/ЕС

Директива 2011/65/ЕС

Пълна информация за декларацията за съответствие може да бъде намерена на:

<https://www.office1.bg/tnb-sterilizator-za-telefon-uv-do-66>

**TnB** t-nb.com

TnB SA France / Rue Nicolas Joseph Cugnot  
PA de La Crau / 13300 Salon-de-Provence

